

設置方法-アンダーキルト編-



1.ハンモックを設置し裏返す。



2.四つ角のウェビングループをスプレッターバーの端に設置します。



3.各端/側面(両端で計4つ)のショックコードを調整し、完成です！

1年保証 当店は、製品およびアクセサリーについて、製品到着日から1年間、素材および製造上の瑕疵に対し保証します。保証外の内容について、ご確認ください。当社の材料およびその構造は丈夫です。通常の消耗摩擦、または事故や災害によって生じた損害に対しては、保証いたしません。適切なお手入れをしていただくことで、厳しい条件や環境下でも使用に耐えることができます。下記の条件での使用については保証外です(有料)。


- 1.動物、犬、熊、ネコなど、倒木や枝、水上飛行機、火花や火の粉による破損。
- 2.長時間に日光にさらしたことによる損傷や経年劣化。本商品は、日光に対し高い耐久性を持っていますが、あらゆる素材は長時間太陽のさらされた場合は劣化します。長時間日光にさらした場合には、強度が弱まったり、日焼けにより変色してしまうことがあります。
- 3.過度の雪中で長時間放置されることによる損傷。
- 4.砂による摩擦での生地損傷。砂により生地がすり減り劣化することがあります。砂地での使用は最小限に抑えるのが一番です。
- 5.洗濯機での洗濯による損傷。
- 6.その他、補修や加工についても適正な価格でご対応させていただきます。
- 7.初期不良でのご交換は未使用時のみ対応させていただきます。

問い合わせ先: Riml Outdoor Japan 合同会社(日本正規販売代理店)
ショップ名: トレントア info@trent-trois.com
リムルオフィシャルストア [042-445-5046](tel:042-445-5046)

Lawson Hammock Underquilt / ローソンハンモックアンダーキルト


For Blue Ridge Camping Hammock / ブルー・リッジキャンピングハンモック用

1




ハンモックを希望の張力/高さに吊るします。
(注:安全のため、地上1.3m以下を推奨しております)

2




ハンモックを裏返し、アンダーキルトのコーナー1つとウェビンググループをスプレッダーの端にスライドさせます。同様に4つ角すべて接続します。各角には4つのループオプション（最初のループであるバンジーを含）があり、必要に応じて張力を調整できます。ハンモックを裏返して直立させます。

3



ハンモックとアンダーキルトの隙間をできる限り無くすため、各端/側面（両端で計4つ）のショックコード/バンジーロックを調整します。(注:ハンモックの内側から体重が加わると、より自然にフィット感が増します)

4



それでは快適な夜をお過ごしください☆

